

## **Voici la procédure pour la reprogrammation de vos télécommandes de pergola.**

1. Changer les 2 batteries (télécommande portative (numéro de batterie 2430 et pour celle sur la patte (carré) numéro 2032).
2. Prendre la commande (carré) qui va sur la patte et l'ouvrir et voir sous la batterie à droite petit rectangle avec les chiffres 1 et 2.
3. Mettre sur le 2
4. Débranchez la pergola durant 1 minute.
5. Rebranchez la pergola. (VOUS AVEZ 10 SECONDES POUR ALLER À L'ÉTAPE 6)
6. Prendre la télécommande portative et peser durant 10 secondes sur le bouton du centre et vous allez entendre un bip.
7. Après le bip peser sur le bouton du haut et tenir enfoncé pendant 3 secondes.
8. Après le bip peser sur le bouton du bas et tenir enfoncé pendant 3 secondes.
9. Les 2 télécommandes seront programmées pour votre pergola !!

Merci à vous, n'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin.